GO · HOME · PREMIUM · START · PRO

Installation - und Gebrauchsanleitung



Index

Installations - und Gebrauchsanleitung

Cloogy® GO · HOME · PREMIUM · START · PRO

	Achtung
U4)	ACITUIT

- Willkommen im Cloogy® Universum!
- Wie installiert man Cloogy®?
- 07 1 Haben Sie alles was Sie brauchen?
- 07 2 Einführung
- 08 3 Installation
- 09 3.1 Was bedeuten die Leuchten des Cloogy®?
- 3.1.1 Was mache ich, wenn an meinem Empfänger die ganze Zeit kein grünes Licht leuchtet?
- 09 3.1.2 Leuchten an den intelligenten Steckdosen
- 10 3.2 Cloogy® Registrierung
- 10 3.2.1 Zugang zum Konzentrator Cloogy®

- 4 Wie isr der Cloogy® zu benutzen?
- 4.1 Wie kann man alle Vorteile der Funktionen von Cloogy® nutzen?
- 4.1.1 Wie kann man alle Funktionen von Cloogy® nutzen?

 Von Ihrem Computer:
- 4.1.2 Von Ihrem Cloogy® Monitor
- 4.1.3 Von Ihrem iPad
- 25 4.1.4 Über Android
- 4.1.5 Von Ihrem iPhone
- 38 5 Tipps, um mit Cloogy® zu sparen!
- 39 6 Kundenservice
- 6.1 Was tun, wenn etwas nicht stimmt?
- 6.2 Wie sind wir zu erreichen?

- 40 6.3 Reinigung Ihres Cloogy®
- 40 6.4 Reparatur Ihres Cloogy®
- 41 6.5 Verwendung von Batterien
- 6.6 Nach dem Gebrauch
- 7 Informationen über Ihren Cloogy®
- 42 7.1 Technische Daten
- 43 7.2 Zertifizierungen
- 43 7.3 Garantie
- 7.4 Mein Cloogy®

Hallo!

Willkommen im Cloogy® Universum!

Vielen Dank, dass Sie Cloogy® gekauft haben!

Cloogy® ist eine von Lösung, um die Einsparung von Energie in Ihrem Haus und Büro zu vereinfachen und zu verbessern. Mit Cloogy® können Sie Ihren Stromverbrauch ablesen, ihre Elektrogeräte ein- und ausschalten und noch vieles mehr, an jedem Ort und zu jeder Zeit!

In diesem Handbuch finden Sie alle Informationen die Sie zur Installation, Registrierung und Nutzung Ihres Cloogy® benötigen. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Kontakte, die Sie im Falle von Problemen und Fragen bei der Installation, Registrierung und Nutzung Ihres Cloogy® erreichen können.

Beachten Sie, dass die Cloogy® Erfahrung nicht mit der Installation endet. Weitere Informationen finden Sie auf http://cloogy.egrr.de dem Portal, wo Sie Nachrichten, Energiespartipps, -erfahrungen und vieles mehr finden.

Auf dem Portal http://cloogy.egrr.de finden Sie Ihre persönliche Seite, wo Sie Ihren Konsum und bereits mit Cloogy® erfolgte Einsparungen überprüfen können, aus der Ferne Geräte ein-und ausschalten können und alle anderen Funktionen nutzen können, die Cloogy® Ihnen zur Verfügung stellt.

Erleben Sie die maximale Cloogy® Erfahrung und sparen Sie Geld und schützen Sie gleichzeitig unseren Planeten!

Achtung

EGRR - Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG, erklärt, dass das Cloogy® System den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften des Gesetzs über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) entspricht, die in nationales Recht umgesetzte europäische Richtlinie 1999/5/ EG des Europäischen Parlaments zur Harmonisierung der Telekommunikationsendeinrichtungen und Funkanlagen und der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität; die Erste Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (1. ProdSV), die in der innerstaatlichen Rechtsordnung der Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments, zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten auf dem Gebiet der elektrischen Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen; das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), die in nationales Recht umgesetzten Richtlinien 2002/95/EG und 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV), , die in nationales Recht umgesetzte Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien, das BatterieGesetz (BattG), das Elektro-Altgeräte Register und, die in die innerstaatliche Rechtsordnung umgesetzte Richtlinie n. 994/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle und die Verpackungsverordnung (VerpackV). Cloogy® is eine Lösung für Energie Management in Wohnhäusern (Bereich Cloogy® Wihnhaus) und Büros (Bereich Cloogy® SOHO -Small Office, Home Office), deren Betrieb durch das Internet, in einem eigenen Portal sichergestellt wird. Um als Anwender alle Funktionen des Cloogy® nutzen zu können ist die Registrierung auf dem Portal Cloogy® erforderlich.

Der Betrieb des Cloogy® erfordert eine Internetverbindung über einen Router. Das System unterstützt keine mobilen Internetverbindungen, wie mobile 3G-Breitband-Platten.

Die Installationsanleitung sollte strikt eingehalten werden. EGRR - Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG übernimmt keine Verantwortung im Falle des Abweichens von der Anleitung bei der Cloogy® Installation. IEGRR - Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eGISA übernimmt keine Verantwortung und hebt die Garantie auf, in Übereinstimmung mit den

Bestimmungen, falls eine Komponente der Anlage Cloogy® unberechtigt verändert wurde und in Fällen von Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Missbrauch oder unsachgemässe Wartung verursacht wurden.

EGRR - Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG garantiert die Vertraulichkeit, den Schutz und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten die durch den Kunden geliefert werden, in Übereinstimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und den Datenschutzgesetzen der Länder (Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten). Die Daten, die von den Kunden geliefert werden, sind nur für die Verarbeitung durch die EGRR -Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG und die entsprechende Person bestimmt. Eine Abfrage oder Korrektur der Daten, die vom Nutzer geliefert worden sind, richten Sie bitte an die EGRR -Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG, per e-mail support@cloogy.egrr. de oder per Brief an EGRR - Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG mit Sitz in der Heistermannstraße 65, 46539 Dinslaken, Deutschland. Die von Cloogy aufbereiteten Verbrauchswerte sind aufgrund der Ermittlungsmethode nicht für Abrechnungszwecke verwertbar. Fragen und Beschwerden zur Korrektheit des Stromzählers sind an den Betreiber der Messstelle zu richten. Die Firmware einzelner Cloogy-Komponenten kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Ein solches Update erfolgt nur nach Zustimmung und Einverständnisbekundung des Kunden und nur in dem Umfang, der eine Verbesserung des Services bewirkt. Während der Installation eines Updates hat dieses Vorrang vor jeder Funktion des Cloogy®. So können Sie während dieser Zeit keine Intelligenten Steckdosen per Fernbedienung ein- oder ausschalten und Zeitschaltfunktionen, die für diese Zeiträume vorgesehen waren, werden nicht ausgeführt. Auch die Echtzeit-Funktionen deaktiviert sein. Wenn Sie danach erstmalig Ihren Cloogy® einschalten, wird ein Firmware-Update durchgeführt, weshalb die übrigen Funktionen Ihres Cloogy® begrenzt verfügbar sind.

Anfang

Wie installiert man Cloogy®?

In diesem Kapitel finden Sie alle Informationen die Sie zur Installation von Cloogy® benötigen. Befolgen Sie alle Schritte ohne Ausnahme, am Ende registrieren Sie ihr Cloogy® im Portal Cloogy®.

EGRR - Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG ist nicht verantwortlich für Sach-oder Personenschäden, die aus einer nicht sachgerechten Installation von Cloogy® gemäß dieser Anleitung resultieren. Im Falle von Zweifeln oder Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an telefonisch oder per E-Mail an unseren Kundenservice 0 20 64 - 77 89 388 oder support@cloogy.egrr.de

1

Haben Sie alles was Sie brauchen?


Überprüfen Sie die Warensendung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit laut Packungsangabe. Zu Rückfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice 0 20 64 - 77 89 388), oder per e-mail support@cloogy.egrr.de.

Der Betrieb des Cloogy® benötigt eine Internetverbindung über einen Router Das System unterstützt keine Verbindungen über mobilen Internet-Zugang, wie mobile 3G-Breitband-Platten.


2

Einführung

Cloogy® misst Ihren Gesamtverbrauch mit dem Sensor, der im Sicherungskasten Ihres Hauses oder Büros installiert werden sollte. Dieser Sensor ist mit einem Sender verbunden, der die Information über den Verbrauch an den Hub sendet. Zusätzlich zu den Daten des Sensors zu erhalten, erhält der Hub die Angaben des Verbrauchs in jeder der Intelligenten Steckdosen und sendet alle Informationen auf die verschiedenen Interfaces, über die Sie auf Ihre Daten zugreifen können: Computer, Smartphone oder Tablet. Über diese können Sie alle von Cloogy® angebotenen Services.







Installation

Vor der Installation des Cloogy® lesen Sie den gesamten Inhalt der Anweisungen und befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte. Wenn Sie Fragen zur Installation haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice telefonisch unter 0 20 64 - 77 89 388 oder per E-Mail support@cloogy.egrr.de, oder wenden Sie sich an einen Elektriker. Wenn Sie etwas Ungewöhnliches beim Öffnen Ihres Sicherungskastens bemerken, wie lose Drähte, Brandflecken oder Beschädigung auf dem Zähler, installieren Sie Cloogy nicht und wenden sich umgehend an Ihren Elektriker.

01. Verbinden Sie den Hub mit Ihrem Internet-Router durch das Netzkabel.

02. Schließen Sie das Netzteil an den Hub an.

O3. Lösen Sie das
Batteriefachdeckel des
Senders und legen drei AAA
Batterien polungsrichtig in das
Batteriefach ein. Anschließend
den Batteriefachdeckel wieder
aufsetzen. Die nun leuchtende
orange LED zeigt an, dass der Sender
jetzt mit Strom versorgt wird.

04. Suchen Sie Ihren Sicherungskasten auf und schalten Sie den Strom während der Installation ab. (Achtung! Arbeiten an spannungsführenden Kabeln und Teilen dürfen nur durch eine sachkundige und zugelassene Fachkraft ausgeführt werden!) Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Installation Ihres Cloogy® durchzuführen oder Schwierigkeiten haben, zögern Sie nicht, um fachliche Unterstützung zu bitten. Sie können über unseren Kundenservice - 0 20 64 - 77 89 388 - eine Service-Installation anfordern. Für unsachgemäße Handhabung, vom Kunden verursachte Schäden oder für Schäden oder Verletzungen, die aus unkorrekter Installation oder unkorrektem Gebrauch resultieren, haftet die FGRR nicht

05. Entfermen Sie die Abdeckung. Für diese Aufgabe müssen die passende Werkzeuge (Schraubendreher oder Zange) genutzt werden.

06. Wechselstrombetrieb: Identifizieren Sie deni Neutralleiter (normalerweise das blaue Kabel) in Ihrem Sicherungskasten.
Drehstrombetrieb: Identifizieren Sie die drei Phasenleiter - Braun, Schwarz und Grau

07. Wechselstrombetrieb:Öffnen Sie den Sensor und legen Sie ihn auf das zuvor identifizierte Kabel. Drehstrombetrieb: Klemmen Sie je einen Sensor an die zuvor identifizierten Kabel.

08. Schließen Sie den Sensor.

09. Schließen Sie den Sensor / die Sensoren an Ihren Sender an.

10. Platzieren Sie den Sender innerhalb oder außerhalb Ihres Sicherungs kastens.

11. Befestigen Sie wieder die Abdeckung innerhalb des Sicherungskastens.
Achtung: Versorgen Sie Ihren Router und / oder Hub nicht über eine Intelligente Steckdose. Sollten Sie das machen und die Intelligente Steckdose abschalten, müssen Sie manuell die Intelligente Steckdose entfernen, da Ihr System nicht mehr versorgt und die Netzwerkverbindung unterbrochen wird.

12. Schließen Sie die Intelligente Steckdose an die Haussteckdose an.

13. Die Intelligente Steckdose muss in Richtweite des Hubs sein. Wenn die blaue Leuchte an der Steckdose leuchtet, wird anzeigt, dass diese innerhalb der Reichweite des Hubs ist.

14. Schließen Sie die elektrischen Geräte, deren Verbrauch Sie überwachen und steuern möchten, and die Intelligenten Steckdosen an. Das Licht der Intelligenten Steckdose sollte grün sein, wenn das angeschlossene Gerät Energie verbraucht.

15. Wenn Sie Cloogy® Go

oder Cloogy® Start haben, ist die Installation abgeschlossen. Sie können die Registrierungsphase Ihres Cloogy® überspringen (Seite 10). Wenn Sie Cloogy® Home oder Cloogy® Pro haben, setzen Sie mit Schritt (16) fort. Wenn Sie Cloogy® Premium haben, setzen Sie mit Schritt 19 fort

16. Platzieren Sie 3 AA Batterien im Cloogy® Display, die im Cloogy® Home oder Cloogy® Pro enthalten sind.

17. Das Display Cloogy[®] sollte sich automatisch verbinden.

18. Wenn Sie Cloogy® Home oder Cloogy® Pro haben, ist die Installation abgeschlossen. Sie können die Registrierungsphase Ihres Cloogy® überspringen (Seite 10).

19. Wenn Sie Cloogy® Premium haben, drücken Sie nach dem Laden Ihres Tablets die on/off Taste.

20. Laden Sie die App für Ihr Android-Tablet aus dem Google Play Store herunter.

21. Gehen Sie zur Registrierungsphase Ihres Cloogy® (Seite 10) über.

3.1

Was bedeuten die Leuchten des Cloogy®?

Der Hub und die Intelligenten Steckdosen haben verschiedenfarbige LEDs mit unterschiedlichen Bedeutungen.

Farben des Hubs

Der Hub hat auf der Vorder- und Rückseite (Netzkabelanschluss) verschiedenfarbige LEDs.

Wenn Ihr Cloogy $^{\tiny{0}}$ System voll funktionsfähig ist, leuchtet am Hub eine grüne LED.

Die Farbe der Leuchte auf der Rückenseite zeigt an, ob die Verbindung mit dem Server erfolgreich aufgebaut wurde. Wenn ja ist die Leuchte grün. Falls die Leuchte rot leuchtet, wird damit angezeigt, dass die Verbindung mit dem Server nicht erfolgreich war.

Auf der Vorderseite des Hubs wird angezeigt, ob die Verbindung mit dem Sender erfolgt ist. Leuchtet es grün bedeutet das, dass alle Geräte konfiguriert sind (Sensor, eine oder mehrere Intelligente Steckdosen und Display, wenn Sie Cloogy® Home oder Cloogy® Pro haben), um mit dem Hub zu kommunizieren. Wenn eins der konfigurierten Geräte nicht mit dem Hub verbunden ist, ist leuchtet es Violett.

Wenn das Gerät, das nicht mit dem Kozentrator kommunizieren kann, eine Intelligente Steckdose ist, leuchtet diese rot. Wenn Sie bemerken, dass eine oder mehrere Intelligente Steckdosen rot leuchten, versuchen Sie die Intelligente Steckdose dem Hub zu nähern.

Beachten Sie, dass das Erscheinen der violetten Leuchte am Hub, nicht bedeutet, dass das System nicht in Betrieb ist. Damit wird ausschließlich angezeigt, dass ein oder mehrere angeschlossene Geräte nicht mit dem Hub verbunden sind.

3.1.1

Was mache ich, wenn an meinem Hub die ganze Zeit kein grünes Licht leuchtet?

Wenn der vordere Teil ihres Hubs violett leuchtet, bedeutet das, dass ein oder mehrere Geräte außerhalb der Reichweite des Hubs sind. Versuchen Sie, diese an den Hub anzunähern bis die grüne LED leuchtet. Wenn der Hub rot leuchtet, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an den Router angeschlossen ist, bzw. das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten die Probleme fortbestehen, kontaktieren Sie uns unter 0 20 64 - 77 89 388 oder email support@cloogy.egrr.de.

3.1.2

Leuchten an den Intelligenten Steckdosen

Die Intelligenten Steckdosen können in drei verschiedenen Farben leuchten: Rot, Grün und Blau:

Rot: Die Inteligente Steckdose ist außerhalb der Reichweite des Hubs, der auf der Vorderseite violett leuchten sollte. So kann die Intelligente Steckdose nicht ihre Funktion erfüllen. Platzieren Sie die Intelligente Steckdose näher am Hub. Auch wenn sich die Intelligente Steckdose außerhalb der Reichweite des Hubs befindet funktionieren die daran angeschlossenen Geräte.

Grün: Die Intelligente Steckdose ist innerhalb der Reichweite des Hubs und voll funktionsfähig. Darüber hinaus erkennt die Intelligente Steckdose, dass ein elektrisches Gerät angeschlossen ist, das gerade Strom verbraucht.

Blau: Die Intelligente Steckdose ist innerhalb der Reichweite des Hubs und voll funktionsfähig. Darüber hinaus erkennt die Intelligente Steckdose keinen Energieverbrauch, weil kein Gerät angeschlossen ist oder weil das Gerät gerade keinen Strom verbraucht.

Cloogy® Registrierung

Nach Abschluss der Installation aller Komponenten Ihres Sets gehen Sie ins Cloogy® Internet-Portal, um Ihren persönlichen Bereich anzulegen. Dann können Sie auf alle verfügbaren Funktionen zugreifen. Dazu folgen Sie folgenden Schritten:

1. Gehen Sie ins Portal http://cloogy.egrr.de und melden Sie sich an.

2. Wenn Sie bereits ein Konto haben geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

Wenn Sie noch kein Konto haben, müssen Sie alle erforderlichen Felder ausfüllen. Beachten Sie, dass Felder mit einem Sternchen Pflichtfelder sind.

1. Klicken Sie auf "Konto erstellen". Um Ihr Cloogy® Konto zu erstellen, benötigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort, das Ihrem Cloogy® Konto zugeordnet wurde.

2. Um die Erstellung des Kontos abzuschließen, müssen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen. 3. Nach dem Erstellen des Kontos können Sie sich auf http://cloogy.egrr.de mit den Anmeldeinformationen registrieren

4. Wenn Sie sich in http:// cloogy.egrr.de eingeloggt haben, können Sie unter «Mein Profil» Ihre persönlichen Daten eingeben.

5. Sie werden nach der individuellen Kennung Ihres Cloogy® gefragt. Diese finden Sie auf der Unterseite des Hubs.

6. Nach Eingabe dieser Cloogy ID - müssen Sie Ihr Set mittels Klick der entsprechenden Taste aktivieren.

7. Nach dem Befüllen aller Felder mit den erforderlichen auf http;//cloogy.egrr.de können Sie die Cloogy® Erfahrung beginnen.

3.2.1

Zugang zum Cloogy® Hub


Achtung!

Dieser Abschnitt ist für nur für fortgeschrittene Benutzer gedacht. Änderungen am Empfänger können zu Fehlfunktionen am Cloogy® führen.


O1. Der Zugang zum Cloogy® Hub erfolgt über einen Web-Browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.). Um auf den Cloogy® Hub zuzugreifen, geben Sie einfach Cloogy / Hub oder die IP-Adresse Ihres Cloogy® Hubs in die Adresszeile Ihres Browsers ein und drücken Sie die Eingabetaste.

02. Nachdem die Seite geladen wurde, müssen Sie Benutzer und Passwort eingeben. Der Benutzer ist "admin" und das festgelegte Passwort ist "imeter".

Nach der Bestätigung Ihres Benutzernamens und Passworts haben Sie Zugriff auf die folgende Seite:



03. Wählen Sie die Option "Network Connectivity" in der oberen linken Ecke, um zu den Verbindungs-Optionen in Ihrem Cloogy® System zu gehe. Das folgende Fenster erscheint:



Legende

O1 Anzeigen von System-Status und Verbindung.

O2 Systeminformationen. Im "Verbindungs-Modus" können Sie den Status der Verbindung sehen.

Dies ist das einzige Feld auf der Seite, wo der Benutzer Änderungen vornehmen und das Kennwort ändern kann. Fals Sie das aktuelle Passwort nicht wissen, müssen Sie den Kundenservice über 250 20 64 - 77 89 3880 20 64 - 77 89 388 anrufen, der ein neues Kennwort festlegt.

1 Informationen über die Versionen der Cloogy® Geräte.

05 Gerätetypen, die mit Ihrem Cloogy® verbunden sind.

Informationen über die Modulversionen der Cloogy® Geräte.

Verbindungsstatus der an das Cloogy®. System angeschlossenen Geräte.

Es gibt drei Verbindungszustände für jedes Gerät:

Connected: Es wurde im definierten Erfassungszeitraum kommuniziert;

Vor X Minuten: Die letzte Kommunikation ist X × 1,5 Minuten nach dem definierten Zeitraum aufgebaut worden; **Not Connected:** Das Gerät wurde nie verbunden, seit der Hub angeschlossen ist, oder kommuniziert seit über einer Stunde nicht.

OB Liste der Firmware - und Hardwareversionen und der an das Cloogy®. System angeschlossenen Geräte. Sie können auch die Meldung "Upgrade in Progress" sehen, was bedeutet, dass eine Aktualisierung läuft. Neben der Nachricht erscheint der Fortschritt des aktuell laufenden Upgrades in Prozent.

69 Ermöglicht die Rückkehr zur System Status Seite.

io Ermöglicht das Passwort zu ändern. Der Benutzer muss das aktuelle Passwort eingeben, bevor er es ändern kann. Falls Sie das aktuelle Passwort nicht wissen, müssen Sie sich an den

Kundendienst wenden, um ein neues zu bekommen.

11 Host Configuration
Protocol ist als dynamisch
voreingestellt. Wenn Sie aus
irgendeinem Grund eine feste
IP haben müssen, können Sie
diese Einstellung ändern.

12 Nach der Definition des Host Configuration Protocol können Sie die gewünschte IP eingeben.

Wie ist Cloogy® zu benutzen?

Jetzt wo Sie Ihr Cloogy® richtig installiert haben, können Sie es richtig nutzen.

Cloogy® ermöglicht:

- · den Gesamtverbrauch Ihres Hauses oder Büros zu überwachen;
- den Verbrauch der einzelnen, an die Intelligenten Steckdosen angeschlossenen, Geräte abzubilden;
- den Verbrauch von Elektrogeräten, die an eine Intelligente Steckdose angeschlossen sind, zu überwachen;
- Sie über die Eignung Ihres Stromtarifs bei Ihrem Verbrauchs-Profil zu informieren;
- Ihr Energie-Profil kennenzulernen;
- elektrische Geräte, die in einer Intelligente Steckdose angeschlossen sind, an- und auszuschalten - durch Ihr eigenes Cloogy® EGRR Portal;
- den Betrieb von Elektrogeräten in einer Intelligenten Steckdose zu planen.

Empfehlungen:

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als in diesem Dokument aufgeführte Zwecke, vor allem nicht für professionelle oder industrielle Zwecke. Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG ist nicht verantwortlich für Sach-oder Personenschäden, die sich aus der Verwendung von Cloogy® für andere als in diesem Handbuch angegebenen Zwecke ergeben.
- Öffnen Sie das Gerät nicht bzw. verändern Sie nicht Teile der Ausrüstung Ihres Cloogy[®]. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen repariert, ersetzt und akzeptiert die EGRR nicht die Rücksendung von Cloogy[®] Bestandteilen, die geöffnet oder verändert wurden.
- Setzen Sie keins der Bestandteile in Wasser oder andere Flüssigkeiten aus. Falls ein Bestandteil nass wird, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Schützen Sie das Gerät vor Gewalteinwendung, Erschütterungen oder Stürzen.
- · Schützen Sie das Produkt vor Feuer, Dampf und Staub.
- Beachten Sie beim Betrieb ausreichenden Abstand zu Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern, Öfen, Heizungen, auf.
- Verwenden Sie Cloogy nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) auf.
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an Orten, die nachteilig sein könnten: Nicht direktem Sonnenlicht, Regen, Schnee oder magnetischen Feldern aussetzen.
- Verwenden Sie Cloogy[®] nicht an Orten, wo es Störungen oder Fehlfunktionen von anderen Produkten mit Hochfrequenz geben kann (z. B. Krankenhäuser, Flugzeuge, etc.).

4.1

Wie können Sie alle Vorteile der Funktionen nutzen?

Auf alle Funktionen von Cloogy® kann über das Cloogy® EGRR Portal zugegriffen werden. Zur bequemen Nutzung ist Cloogy® über Ihren PC, Ihr Smartphone oder Tablet zugänglich. Dies ermöglicht Ihnen, Ihren Energieverbrauch überall zu verwalten. Auf diese Weise können Sie Ihren Energieverbrauch verringern, ohne Ihren Lebensstil zu ändern.

4.1.1

Über Ihren Computer:

O1. Um die Funktionalitäten von Cloogy® über Ihren Computer zu nutzen, müssen Sie auf http://cloogy.egrr.de die Registerkarte «My Cloogy», die sich oben rechts auf der Seite befindet, auswählen.

02. Sie sehen die folgende Anzeige, um ihre Anmeldeinformationen einzugeben:



Legende

61 Feld um Ihre E-Mail einzugeben.

O2 Feld für Ihr Passwort.

Achten Sie auf Groß- und
Kleinschreibung.


03 Bestätigungstaste.

04 Erstellen Sie ein neues Konto.

Wiederherstellung des Passworts.


4.1.1 (Fortsetzung)


03. Nach der Anmeldung werden Sie auf den Bereich "Mein Profil" geleitet, wo Sie Ihre persönlichen Daten eingeben oder ändern können.



04. Auf dem zweiten Allgemeinen Tab bekommen Sie Zugang zur «Übersicht» ihres Verbrauchs.

05. Mit dem Zugriff auf den Bereich "Steckdosen" ergibt sich folgendes Bild:





Legende

- (i) Hauptmenü. Hier können Sie die verschiedenen Funktionen des Cloogy® EGRR Portals durchsuchen.
- 02 In diesem Bereich erfolgt die Eingabe und Änderung persönlicher Daten, wie z.B. Ihr Passwort.
- 03 Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten eingegeben oder geändert haben, klicken Sie bitte hier, um diese zu speichern.
- Wählen Sie Ihren Tarif an der entsprechenden Stelle. Die korrekte Definition des Tarifs und der bestellten Leistung ist wichtig, da sie sich auf die Genauigkeit des Ergebnisses und der Simulation vorteilhafter Tarife.
- Hier können Sie ihre bestellte Elektrische Leistung.
- O6 Hier können Sie Ihr Konto löschen.
- O7 Cloogy-ID des mit Ihrem Konto verbundenen Hubs.
- Trennt den Hub vom Konto.
- 69 Hier können Sie das Benutzerhandbuch Cloogy[®] im Digitalformat bekommen.

- 10 Abbildung des heutigen Verbrauchs.
- Die derzeit genutze Strommenge.
- Registrierter Verbrauch bis heute in Euro und Kilowatt.
- 13 Ihre Leistung im Vergleich zum gleichen Zeitraum in der vergangenen Woche.
- Anzeige des täglichen Durchschnitts verbrauchs.
- Hier können Sie Ihr Ziel der monatlichen Kosten einstellen. Tragen Sie einfach den angestrebten Wert ein.

- 16 Anzeige des in diesem Monat registrierten Verbrauchs. Die Hintergrundfarbe zeigt, ob Sie bereits das monatliche Ziel überschritten haben. Falls es rot ist haben Sie es schon überschritten. Wenn es grün ist noch nicht.
- Informationen Ihres CO2-Fußabdrucks, ermittelt aus dem Verbrauch im aktuellen und vorherigen Monat. Es zeigt Ihnen die Folgen Ihres Verbrauch in CO2 (in kg), die Anzahl der erforderlichen Bäume. um diese Emission
- zu kompensieren und das Äquivalent dieser Emission in im Auto zurückgelegten Kilometern an.
- Darstellung des aktuellen Monats.
- 19 Geschätzter Vebrauch für diesen Monat.
- Ihr Verbrauchsziel für diesen Monat.
- Registrierter Stromverbrauch bis zum aktuellen Tag dieses Monats.

- 22 Darstellung der Intelligenten Steckdose. Sie werden für jede installierte Intelligente Steckdose im Cloogy® System ein solches Bild haben.
- Bearbeiten, Löschen und Ersetzen von Intelligenten Steckdosen.
- Schalter, um die Intelligente Steckdose an- (On) oder auszuschalten (Off).
- Klicken Sie hier, um eine neue Intelligente Steckdose hinzuzufügen. Es erscheint


- ein neuer Tab, wo Sie die ID-Nummer der Rückenseite der Intelligenten Steckdose (auf der Rückseite) einfügen können.
- 26 Verbrauch der Intelligenten Steckdose.
- Planen Sie hier der Betriebszeiten der Intelligenten Steckdose.
- Zugang zur Liste der vergangenen Pläne der Intelligenten Steckdose.

4.1.1 (Fortsetzung)

06. Fenster zur Bearbeitung einer Intelligenten Steckdose:




07. Mit dem Zugriff auf den Verbrauch der intelligenten Steckdose ergibt sich folgendes Bild:




08. Eine andere Funktionalität, auf die man im Fenster Intelligente Steckdosen zugreifen kann, ist die Planung. Klicken Sie einmal auf "Planen", dann erscheint die Liste mit den geplanten Zeiten.



09. Nach Drücken der Zeitplan Taste, erscheint der folgende Tab:



10. Die letzte Option des Allgemeinen Tabs ist der Zugang zum Gesamtverbrauch.



Legende

- Wählen Sie das Gerät, das überwachtet/verwaltet werden soll und benennen es.
- O2 Schließt das Fenster zur Bearbeitung der Intelligenter Steckdose.
- Bewegen Sie den Cursor, um die Geräte, die an die Steckdose angeschlossen sind, zu finden.
- O4 Angabe des Zeitraums auf dem Display.
- O5 Abfragedatum.
- Tab, um den Zeitraum auf dem Display zu wählen.
- 7 Registrierter Verbrauch im angefragten Zeitraum in Killowatt und die entsprechenden Kosten in Euro.
- Graphik der Verbrauchsdaten in jedem der registrierten Zeiträume.

- Tasten zum Verändern der angezeigten Zeiträume.
 - 10 Vergleichen des aktuellen Verbrauchs mit dem Verbrauch entsprechender vorheriger Zeiträume.
- 11 Liste der programmierten Zeiten.
- 2 Zugang zur Bearbeitung der Intelligenten Steckdosen.
- Taste zum Löschen geplanter Zeiten

- Taste zur Einstellung des Schaltzustandes (On/Off).
- Wenn Sie hier klicken, bekommen Sie Zugang zum nächsten Fenster, in dem Sie Zeit und Datum des Zeitplans definieren können.
- 16 Löscht den Zeitplan.
- 17 Bestätigt den Zeitplan.

- Bewegen Sie die Schieberegler, um die genaue Zeit zu wählen.
- 21 Bestätigt den Zeitplan.
- Angabe des Zeitraums der Ansicht.
- Tasten für Vor- und Rücklauf zwischen den Zeiträumen.
- Vergleichen des aktuellen Verbrauchs mit dem

- Verbrauch entsprechender vorheriger Zeiträume
- Tab, um den Zeitraum auf dem Display zu wählen.
- Prognostiziert den
 Stromverbrauch und die
 Kosten zum Ende des
 angesehenen Zeitraums,
 basierend auf dem
 durchschnittlichen Verbrauch.
- Registrierter Verbrauch für den betrachteten Zeitraum bis

- zum jetzigen Zeitpunkt.
- Informationen über den CO2-Fussabdruck resultierend aus Ihrem Verbrauch. Von links nach rechts: CO2 in Kilogramm, die Anzahl der Bäume die nötig ist, um diese Emission zu kompensieren und das Äquivalent dieser Emission in Kilometern
- Graphik der Verbrauchsdaten in jedem der registrierten Zeiträume.

Über Ihr Cloogy® Display

Der Cloogy® Display hat 4 Tasten: Up, Down, Enter und Esc.

Die meisten Funktionen können durch Drücken einer Taste aufgerufen werden. Für einige weitere Funktionen müssen Sie mehrere Tasten gleichzeitig drücken oder eine Taste länger als drei Sekunden gedrückt halten.

Enter Taste

Verwendet man, um zwischen verschiedenen Cloogy® Sensoren zu wechseln. Die Anzeige des überwachten Sensors erscheint in der oberen Mitte des Bildschirms.

So können Sie den Verbrauch von verschiedenen Sensoren, die auf Ihrem Cloogy® System installiert sind, messen. Der erste Sensor zeigt den gesamten Stromverbrauch Ihres Hauses oder Büros an. Die übrigen Sensoren zeigen den Verbrauch ihrer Intelligenten Steckdosen an. Mit dem Cloogy® Display können Sie den Verbrauch von bis zu 6 verschiedenen Intelligenten Steckdosen überwachen.

Der letzte Sensor misst die Umgebungstemperatur.

Wenn Sie die Taste "Enter" drei

Sekunden drücken, können Sie zwischen Datum und Uhrzeit in der rechten oberen Ecke des Displays wechseln.

Esc Taste

Hier können Sie zwischen den Verbrauchsdaten verschiedener Zeiträume wechseln. Wenn Sie die Taste drücken, sehen Sie in der oberen rechten Ecke, unterhalb der Uhrzeit, die Angabe des entsprechenden Zeitraums für die angezeigten Daten.

Die verfügbaren Zeitraüme sind: Täglich(day), Wöchentlich(week), Monatlich(month) und Jährlich(year).

Um den momentanen Verbrauch zu sehen, nutzen Sie die Funktion der Taste "Up".

Hinweis: Wenn der Verbrauch für den laufenden Zeitraum

angezeigt wird, können Sie mit der "Esc"-Taste nicht zwischen verschiedenen Zeiträumen wechseln. Drücken Sie "Up", um zurück zu historischem oder durchschnittlichem Verbrauch zu gelangen, dann können Sie den Zeitraum der Ansicht

Mit dem Taste "Esc" können Sie auch den geschätzten Verbrauch für jeden Zeitraum sehen. Dafür halten Sie die "Esc" 3 Sekunden gedrückt.

Up Taste

ändern.

Hier können Sie zwische dem Verbrauch in Echtzeit. dem Durchschnitt für den ausgewählten Zeitraum und dem ausgewählten vergangenen Zeitraum wechseln.

Wird auf dem Cloogy® Display links das Wort "Now" angezeigt, ist der momentane Verbrauch zu sehen. Ist der angezeigte Wert der durchschnittliche Verbrauch im Zeitraum, erscheint das Wort "Average" unter dem Wert. Wenn vergangene Verbrauchsdaten angezeigt werden, erscheint das Wort "History auf der linken Seite des Wertes und das Wort "Cumulative" weiter unten.

Down Taste

Zum Wählen der Maßeinheit der dargestellten Werte. Sie können ihren Verbrauch in Watt, Watt-Stunde (auf der rechten

Seite des Displays erscheint die Angabe «Wh»), in Kilogramm CO2 Äquivalent (angezeigt durch "kg CO2" auf der rechten Seite des Monitors Cloogy® Displays) und Kosten des aufgezeichneten Verbrauchs (angezeigt durch "€" auf über dem angezeigten Wert) abfragen.

Esc + Enter Taste


Wenn Sie diese beiden Tasten gleichzeitig drücken, können Sie die verschiedenen gespeicherten Tarife sehen.

Hinweis: Es können nur Tarife aus dem Cloogy® EGRR Portal verwandt werden.

Display-Menüs

Das Cloogy® Display präsentiert eine Reihe von Menüs, die Informationen zum Verbrauch zu Hause oder in Ihrem Büro und sogar über die elektrischen Geräte, die an den Intelligenten Steckdosen angeschlossen sind, enthalten können.

Mit Ihrem Cloogy® Display können Sie leicht Daten in Echtzeit abfragen:



Der Wechsel zwischen der Anzeige € / Stunde, Strom und kg CO2 erfolgt über die Taste "Down".

Zusätzlich zu den momentanen Verbrauchsdaten können Sie auch Informationen mehrerer Sensoren mit der Taste "Enter" abfragen. Für Indikatoren wie den durchschnittlichen Verbrauch oder den vergangenen Verbrauch, können Sie die Menüs über die "Up" Taste aktivieren:



Sie können immer noch über die Taste "Esc" Daten zum vergangenen Verbrauch abfragen, Verbrauch nach Wochentag, Monat und Jahr. Ihr Cloogy® Display hat dafür die folgenden Variablen verfügbar:

0.52

Sensoren – Die Anzahl der Geräte, die an ihren Hub angeschlossen sind. Standardmäßig ist Sensor Nummer 1 Ihr Sender, die restlichen Sensoren sind die Intelligenten Steckdosen, die mit Ihrem Set verbunden sind:

Akkuzustand des Cloogy® Displays und Senders - Ihr Cloogy® Display zeigt Ihnen den Akkuzustandstand des Cloogy® Displays und des Cloogy® Senders an:

Empfangsleistung – SHier können Sie ablesen, ob sich Ihr Hub in einem sinnvollen Abstand zur Signal-Anzeige befindet.

Uhr - Ihr Cloogy® Display zeigt immer eine Uhr mit aktueller Zeit und Datum:

Umgebungstemperatur -Der letzte Sensor Ihres Cloogy® Displays ist das Thermometer, das Ihnen die Raumtemperatur zeigt. Für die Temperaturanzeige auf dem Display wählen Sie den letzten Cloogy® Sensor über die Taste "Enter" an:



Die folgende Abbildung zeigt alle Elemente, die ihr Cloogy® Display darstellen kann:




Über Ihr iPad:

Vorwort

Vor dem Zugriff auf die App prüfen Sie, dass Ihr iPad mit dem *Internet* verbunden ist. Sie können die iOS App über den iTunes Store downloaden.

01. Zugriff zum Cloogy® App über Ihr iPad.

02. Diese Tab werscheint:



Legende

- 10 Tragen Sie Ihre E-mail-Adresse 10 Nach dem korrekten Ausfüllen ein. 10 der Felder für E-mail-Adresse u. 11 der Felder für E-mail-Adresse u. 12 der Felder für E-mail-Adresse u. 13 der Felder für E-mail-Adresse u. 14 der Felder für E-mail-Adresse u. 15 der Felder für E-mail-Adress
- 02 Feld für Ihr Passwort.

Nach dem korrekten Ausfüllen der Felder für E-mail-Adresse und Passwort drücken Sie diese Taste, um auf das Cloogy® EGRR Portal zuzugreifen. DatenAchten Sie auf Groß- und Kleinschreibung. **03.** Nach der Bestätigung Ihrer Eingabe in der App haben Sie Zugriff auf die «Übersicht» Ihres Systems Cloogy[®]:



- 04 Hauptmenü.
- Anzeige des derzeitigen Stromverbrauchs.
- Geschätzter Verbrauch des aktuellen Tages: rechts in Kilowatt gemessen und links in Kosten.
- 1hr Verbrauch im Vergleich zum gleichen Zeitraum der vergangenen Woche.
- O8 Teilen Sie hiermit Ihren CO2-Fussabdruck auf Twitter und Facebook

- 09 Verbrauch aktuellen Monat.
- Grafische Anzeige des Verbrauchs. Wenn der Graph rot ist, haben Sie bereits Ihr Ziel überschritten
- 11) Anzeige der Einhaltung des festgelegten Ziels des monatlichen Verbrauchs.
- Prognose der monatlichen Kosten.
- Nach Zugang, geben Sie einfach die geplanten Kosten ein und drücken Sie "OK".

folgende Fenster:

04. Mit der Anwahl der Cloogy®

Einstellungen erscheint das

05. Im Allgemeinen Tab "Steckdosen" haben Sie Zugriff auf das Menü der Intelligenten Steckdosen, wie die folgende Abbildung zeigt:



18 Taste zum Verlassen des Einstellungen-Bereichs.

19 Hier können Sie wählen, mit welchem Ihrer Cloogy® Sie kommunizieren wollen. Das ist möglich, da Sie mehrere Cloogy® installiert haben können.

Hier können Sie Ihre Sitzung beenden und ein anderes Cloogy® System abfragen.

Hier können Sie überprüfen, welches Ihre Version der Cloogy® iOS-Anwendung ist.

22 Hauptmenü.

23 Neben der Angabe, welche elektrischen Geräte an die Intelligente Steckdose angeschlossen sind, können Sie hier Details **06.** Um andere Intelligente Steckdosen aufzurufen und auf diese zuzugreifen, schieben Sie den Bildschirm nach rechts und links.

- zum Verbrauch ablese.
- 24 Anzeige des Stromverbrauchs des Gerätes, das jetzt an die Intelligente Steckdose angeschlossen ist.
- 25 Drücken Sie das Symbol der Elektrogeräte, um die Daten ihres Verbrauchs genauer zu sehen.
- 26 Kosten des heutigen Verbrauchs.
- 7 Tasten zum An- und Ausschalten der Intelligenten Steckdose und damit der daran angeschlossenen Elektrogeräte.
- 28 Taste, um eine Intelligente Steckdose hinzuzufügen. Einfach die ID-Nummer auf der Rückseite der Intelligenten Steckdose in den erscheinenden Tab eintragen und "OK" drücken.
- 29 Ermöglicht die Bearbeitung einer Intelligenten Steckdose.

zu kompensieren und das Äquivalent dieser Emission in im Auto zurückgelegten Kilometern.

25 Zusammenfassung der monatlichen Zahlen.

14 Informationen über den CO2-Fußabdruck

aus ihrem Verbrauch. Von links nach rechts:

CO2 in Kilogramm, die Anzahl der Bäume

die erforderlich sind, um diese Emission

16 Wenn es nicht möglich ist, direkt mit dem Hub zu kommunizieren, erscheint hier das Symbol.

17 Taste, um auf die Cloogy® Einstellungen zuzugreifen.

4.1.3 (Fortsetzung)

07. Mit dem Zugriff auf Details ihres Verbrauchs erscheint der folgende Tab:



08. Mit dem Aufruf der Bearbeitung der Intelligenten Steckdose erscheint der folgende Tab:



09. Mit dem Zugriff auf die Planung erscheint der folgende Tab:



10. Einen weiteren Zeitplan erstellen:



Legende

- O1 Rückkehr zum Menü der Intelligenten Steckdose.
- O2 Taste zum Vergleich mit entsprechenden gleichen Zeiträumen.
- O3 Tab, um den Zeitraum in der Ansicht auszuwählen.
- Taste, um die Daten der Intelligenten Steckdose zu bearbeiten.
- Taste, um die Betriebszeiten des Intelligenten Steckdose zu planen.
- 06 Aktuelles Datum.
- Der Verbrauch im angezeigten

- Zeitraum, angezeigt in Kilowatt und unterhalb die entsprechenden Kosten.
- Verbrauch im angezeigten Zeitraum. Durch Anklicken der Grafik wird der angezeigte Verbrauch während dieser Zeit genauer dargestellt.
- 09 Drücken Sie, um zwischen dem aufgezeichneten Verbrauch und den Kosten zu wechseln.
- 10 Schiebenregler, um
 Intelligente Steckdosen anoder auszuschalten und damit
 die Geräte, die angeschlossen
 sind, an- oder auszuschalten.

- Bricht die Bearbeitung ab.
- 12 Bestätigt die Eingabe.
- feld, um den Namen des an die Intelligente Steckdose angeschlossenen Geräts einzugeben. Wenn Sie eines der Geräte in der Liste auswählen, wird der Name
- automatisch angezeigt. Sie können ihn durch Drücken dieses Feld ändern.
- Liste der Elektrogeräte.
 Scrollen Sie nach oben und unten, um das gewünschte
 Gerät zu finden und wählen
 Sie es durch Klicken aus.
- 15 Verlassen der Zeitplan Tab.
- Taste, um einen neuen Zeitplan zu wählen.
- Zeitplanliste der Intelligenten Steckdose.
- 18 Verlassen der Zeitplan Tab.
- 19 Bestätigt den Zeitplan.
- Auswahl, um den Zeitplan anzuschalten (On) oder auszuschalten (Off).
- 21 Scrollen Sie nach oben und unten in verschiedenen Spalten, um die Uhrzeit und das Datum der Zeitplanung festzulegen.

4.1.3 (Fortsetzung)

11. Durch den Zugriff auf die allgemeine Tab "Verbrauch" haben Sie Zugriff auf detaillierten Angaben zum vergangenen Gesamtverbrauch in Ihrem Haus oder Büro:



Legende

- 01 Hauptmenü.
- Taste zum Vergleich mit entsprechenden Zeiträumen.
- Tab, um den Zeitraum zu wählen. Drücken Sie, um die Details des Verbrauchs in diesem Zeitraum abzufragen.
- 04 Tarif Simulator.
- Anzeige des im definierten Zeitraum aufgezeichneten Verbrauchs.

- Gibt abwechselnd
 Informationen über den
 Stromverbrauch, gemessen in
 Kilowatt und den Kosten.
- Grafische Anzeige des registrierten Verbrauchs. Schieben Sie nach links oder rechts, um vorwärts oder rückwärts auf dem Kalender zu gehen.
- O8 Durch Drücken einer Verbrauchsangabe

- gelangen Sie zu vergangenen gespeicherten Verbrauchsdaten.
- Prognose des Stromverbrauchs bis zum Ende der registrierten Periode.
- 10 Daten über ihren CO2-Fussabdruck. In der Mitte, die CO2-Emission aus dem Stromverbrauch im aktuellen Zeitraum; links die Anzahl der nötigen Bäume, um die

CO2-Emission auszugleichen; rechts,die Emission in im Auto zurückgelegten Kilometern.

4.1.4

Über Ihr Android-Smartphone:

Vorwort

Vor dem Zugriff auf die App überprüfen Sie, dass Ihr *Tablet* mit dem *Internet* verbunden ist. Sie können die Android App über den Play Store downloaden.


O1. Um auf die Cloogy® App zuzugreifen, müssen Sie im App Menu das Cloogy® Symbol wählen. **02.** In dem geöffneten Tab müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben. DatenAchten Sie bitte auf Großund Kleinschreibung. **03.** Nach der Eingabe der Daten drücken Sie die "Login" Taste, die unterhalb des E-Mail und Passwort-Bereichs angezeigt wird.

04. Ein paar Sekunden nach dem Laden der App wird sie auf dem Bildschirm Ihres Tablets erscheinen.




4.1.4 (Fortsetzung)

05. Die App beginnt mit der "Übersicht", wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



06. Nach Drücken der Interaktiven Taste in «Übersicht», erscheint am unteren Rand der Leiste das folgende Bild:



Legende


- 01 Hauptmenü.
- Zugriff auf die Identifizierung Ihres Cloogy®.
- Wenn Sie nicht direkt mit Ihrem Hub kommunizieren können, erscheint hier das Symbol.
- Grafische Darstellung des derzeitigen Stromverbrauchs.
- O5 Bisheriger Energieverbrauch und -kosten.

- O6 Verbrauch in diesem Monat bis heute.
- Vergleich Ihres Verbrauchs im gleichen Zeitraum der vorigen Woche.
- O8 Durchschnittlicher täglicher Verbrauch.
- 09 Monatliches Verbrauchs-Ziel.
- 10 Prognose des Verbrauchs und der jeweiligen Kosten zum Ende des Monats.

- Anzahl der nötigen Bäume, um die CO2-Emission auszugleichen.
- 12 Ihr monatlicher CO2-Fussabdruck.
- Äquivalent der Emission in im Auto zurückgelegten Kilometern.
- 14 Interaktive Taste. Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie zu einer Leiste mit vier Optionen.
- 15 In den ersten drei Optionen können Sie mit anderen Leuten per E-Mail oder über soziale Netzwerke Ihren CO2-Fussabdruck und Ihren Verbrauch teilen.
- Diese Option ermöglicht ein monatliches Ziel für Ihren Verbrauch einzustellen.

07. Mit dem Zugriff auf das Einstellungen-Symbol auf Ihrem Cloogy® erscheint der folgende Tab:

08. Der Tab "Steckdose" zeigt auf dem Bildschirm die Intelligenten Steckdosen an.



- 17 Identifiziert Ihr Cloogy®.
- Wählen Sie das Cloogy® mit dem Sie interagieren wollen.
- 19 Sitzung beenden.
- Version der Cloogy® Android App.
- 21 Bestätingungstaste.
- 22 Abbrechen.

09. Auf dem Home-Bildschirm wird angezeigt, welche Intelligenten Steckdosen installiert sind und rechts gibt es die Möglichkeit eine neue Intelligente Steckdose zu installieren. Sie können auch mit der

Select-Taste nach oben gehen, um eine neue Intelligente Steckdose hinzuzufügen. Wenn Sie mehr als drei Intelligente Steckdosen installiert haben, schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um zwischen ihnen zu wechseln.




- 23 Auswahlliste.
- Dieses Menu ermöglicht Ihnen, ein Intelligente Steckdose hinzuzufügen.
- Identifikation der Elektrogeräte die an die Intelligente Steckdose angeschlossen sind.
- Aktueller Verbrauch des an der Intelligenten Steckdose angeschlossenen Gerätes.


- Kosten der heute verbrauchten Energie.
- Schalter der Intelligenten Steckdose. Einfach diese Taste drücken, um eine Intelligente Steckdose an-(On) oder auszuschalten (Off).
- Tab, um eine Intelligente Steckdose hinzufügen.

4.1.4 (Fortsetzung)


10. Wenn Sie auf das Symbol für das Elektrogerät an der Intelligente Steckdose tippen, greifen Sie auf die vorangegangenen Verbrauchsdaten dieser Einheit zu.



11. Nach Auswahl der Interaktiven Taste "Jetzt", am unteren Rand der Bildschirmleiste erscheinen folgende Optionen:



12. Mit dem Zugriff auf die Option "Bearbeiten" erscheint der folgende Tab:



13. Bei der Auswahl des Zeitplan, erscheint folgender Tab:

6. C

6.km. (



14. Durch Drücken der

der folgende Tab:

"Hinzufügen"-Taste, erscheint

15. Im Tab "Ersetzen" können Sie eine Intelligente Steckdose durch eine andere ersetzen. Dazu geben Sie einfach die ID-Nummer auf der Rückseite der Intelligenten Steckdose in das

entsprechende Feld ein.



Legende

- 01 Aktuelles Datum.
- O2 Tasten um zwischen Zeiträumen hin- und her zu wechseln.
- Tab, um den Zeitraum auf dem Display zu wählen.
- Anzeige des mit der Intelligenten Steckdose verbundenen Elektrogeräts.
- Der Verbrauch in der ausgewählten Periode. Oben, der Verbrauch in Kilowatt und unten in Euro.
- Grafische Darstellung für des Verbrauchs, der in der Zeit auf dem Display aufgezeichnet wurde. Durch Drücken kann man auf den Verbrauch dieser Zeit im Detail zugreifen.
- O7 Zeitliche Untereinheiten.
- 68 Schalter der intelligenten Steckdose. Drücken Sie diese Taste, um eine Intelligenten Steckdose an-(On) oder auszuschalten (Off).
- 69 Ermöglicht die Bearbeitung und Kennzeichnung elektrischer Geräte, die mit Intelligenten Steckdosen verbunden sind.
- Zugang zur
 Betriebszeitplanung der
 Elektrogeräte.
- Ermöglicht den Austausch einer Intelligenten Steckdose. Der vergangene Verbrauch Ihrer vorherigen Intelligenten Steckdose wird gespeichert.

- Taste, um eine Intelligente Steckdose zu entfernen.
- Ändert den grapfischen Wert für die Werte des Verbrauchs.

- 14 In diesem Feld können Sie den Namen des Geräts, das an die Intelligente Steckdose angeschlossen ist, eintragen. Bei der Auswahl eines Symbols wird der Name automatisch ausgefüllt, Sie können es dennoch ändern, indem Sie auf das Feld drücken (zB TV Kochen).
- Identifikation der Intelligenten Steckdose. Diese Zahl ist die ID--Nummer, die auf der Rückseite der Intelligente Steckdose ist.
- 16 Liste der Symbole.
- 17 Abbrechen-Taste.
- 18 Bestätigungs-Taste.

- 19 Liste der Zeitpläne.
- 20 Taste, um in ein neues Fenster zum Festlegen eines neuen Zeitplans zu gelangen.
- 21 Schließt den Zeitplan-Tab.
- Auswahltasten, um festzulegen, wann das elektrische Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
 - Anzeige von Datum und
 Uhrzeit des Ein- und Ausschaltens. Drücken Sie die "+" und
 "-" Tasten für Änderungen.
- 24 Abbruch der Zeitplanung.
- 25 Bestätigen der Zeitplanung.

4.1.4 (Forsetzung)

16. Im Tab "Entfernen" können Sie eine Intelligente Steckdose entfernen.



17. Durch Drücken der Interaktiven Taste in den Tabs "Täglich", "Wöchentlich", "Monatlich" oder "Jährlich" haben Sie eine weitere Option: Umschalten zwischen Anzeige des entsprechenden Verbrauchs und der Kosten.



18. Durch den Zugriff auf die allgemeine Option "Verbrauch" haben Sie Zugang zu einem Fenster, wie unten dargestellt:



19. Wenn Sie die interaktive Taste drücken, während Sie im Tab "Jetzt" sind, gelangen Sie zur Option "Tarif Simulieren".




20. Wenn Sie die interaktive Taste drücken während Sie in den Tab "Verbrauch" sind, erscheinen die Optionen "Vergleichen zeitgleicher Perioden" und "Kosten Graphen".

21. Wenn Sie die Option "Vergleichen zeitgleicher Perioden" wählen, erscheint folgender Tab:

22. Wenn Sie die interaktive Taste in diesem Tab drücken, erscheinen folgende Optionen:







- Legende
- 01 Identifikation des Zeitraumes auf dem Display.
- 7 Taste, um sich zwischen Verbrauchszeiträumen hin und her zu bewegen.
- 03 Tab, um den angezeigten Zeitraum zu wählen.
- Der Verbrauch der ausgewählten Periode auf dem Display. Oben, der Verbrauch in Kilowatt und unten in Euro.
- 05 Grapfische Darstellung des Verbrauchs im genannten Zeitraum. Wenn Sie auf die Darstellung klicken, wird der entsprechende Verbrauch in einem separaten Fenster angezeigt.
- O6 Zeitliche Untereinheiten.
- 07 Äquivalent der Emission in im Auto zurückgelegten Kilometern.

- 08 Anzahl der nötigen Bäume, um die CO2-Emission auszugleichen.
- 09 Ihr monatlicher CO2-Fussabdruck.
- Prognose des Verbrauchs und der Kosten bis zum Ende des angezeigten Zeitraums.


- Ändert den Graphen in Kosten des Verbrauchs.
- 12 Grafik des registrierten Verbrauchs. Der blaue ist der nächste und der schwarze der vorherige Zeitraum.
- 13 Kehrt zur Ansicht des vergangenen Verbrauchs zurück.
- Ändert den Wert der Grafiken in Kosten des Verbrauchs.

Über Ihr iPhone

Vorwort

Vor dem Zugriff auf die App prüfen Sie, dass Ihr *iPhone* mit dem *Internet* verbunden ist. Sie können die Cloogy[®] iOS App über den iTunes Store downloaden.

O1. Zugriff auf die Cloogy® App, indem Sie auf das Cloogy® Symbol im App Menu klicken. **02.** Der folgende Tab wird erscheinen:



03. Nach der Bestätigung Ihrer E-mail-Adresse und des Passworts gelangen Sie zur "Übersicht" des aktuellen Tages:




Legende


- O1 Tragen Sie hier Ihre E-mail-Adresse ein.
- 62 Feld für Passwort. Achten Sie bitte auf Gross-und Kleinschreibung.
- 03 Bestätigungstaste.
- 04 Drücken Sie diese Taste, um Ihr monatliches Ziel festzulegen. Wenn sich Ihr Cloogy® System nicht direkt mit dem Hub verbinden kann,
- werden Sie das folgende Symbol sehen: Re Klicken Sie auf dieses Symbol damit das Portal erneut versuchen kann, sich mit dem Hub zu verbinden.
- Funktion, um Ihren CO2-Fussabdruck auf Twitter und Facebook zu teilen.
- Grafische Darstellung des Stromverbrauchs. In der Mitte die aktuell genutzte

- Strommenge. Dahinter deren grafische Darstellung
- Indikator für den Verbrauch.
 Zeigt den Prozentsatz der
 verbrauchten Energie im
 Vergleich zum gleichen
 Zeitraum der vorigen Woche an.
- Durchschnittlicher täglicher Verbrauch in Euro und Kilowatt.
- 09 Heute registrierter Verbrauch. Oben in Euro, unten in Kilowatt.
- 10 Indikator für die Anzahl der zur Verfügung stehenden Tabs. Drücken Sie auf einen der Kreise oder schieben Sie den Bildschirm, um einen anderen Tab zu wählen.
- 11 Allgemeine Tab.

04. Beim Aufschieben des Bildschirms nach rechts erscheint die «Übersicht» des Monats:




05. Am unteren Rand des Bildschirms ist der allgemeine Tab, mit dem Sie ganz einfach zwischen mehreren Tabs Ihres Cloogy® EGRR Portals wechseln können.



- 12 Bis heute registrierter Stromverbrauch. Oben die Kosten und unten der Verbrauch in Kilowatt.
- 13 Ihr verbrauches Ziel für diesen Monat. Um Ihr Ziel zu definieren, drücken Sie auf das Symbol oder drücken Sie die Taste oben links.
- Prognose des Verbrauchs bis Ende des Monats, in Euro und Kilowatt.
- 15 Indikatoren in Bezug auf ihren CO2-Fussabdruck. Von links nach rechts: Menge an CO2 (in Kilogramm) die durch den Verbrauch von Strom erzeugt wurde, benötigte Bäume, um diese Emission von CO2 zu neutralisieren und die Anzahl der im Auto zurückgelegten Kilometer, die der Emission entsprechen.
- 16 Zugang zur "Übersicht".
- Zugang zu den Optionen der Intelligenten Steckdosen.
- Zugang zu bisherigen Verbrauchsdaten.
- Zugang zu allgemeinen Einstellungen.

4.1.5 (Fortsetzung)

06. Wenn Sie die allgemeine Tab "Steckdosen" klicken, greifen Sie auf das folgende Fenster zu:



07. Dies ist das Menü, um Steckdosen hinzuzufügen. Das Menü, um Steckdosen zu ersetzen funktioniert in ähnlicher Weise.



08. Wenn Sie eine Intelligente Steckdose ersetzen, bleiben Daten zum bisherigen Verbrauch gespeichert.

09. Im Bildschirm zur Bearbeitung der Intelligenten Steckdose können Sie die überwachten elektrischen Geräte identifizieren.



10. Beim Zugriff auf die Zeitpläne einer Intelligenten Steckdose ist das erste Menü, das sich öffnet, die Liste der programmierten Zeitpläne:



11. Nach dem Drücken der Taste, um einen Zeitplan hinzuzufügen, wird ein Fenster wie dieses erscheinen:



Legende

- O1 Drücken Sie diese Taste, um Inteligente Steckdosen hinzufzuügen.
- 02 Taste, um eine Intelligente Steckdose zu ersetzen oder zu löschen. Achtung: Beim Löschen einer intelligenten Steckdose können Daten zum bisherigen Verbrauch verloren gehen.
- Taste, um die Steckdose zu bearbeiten. Hier können Sie

- elektrische Geräte, die an der Intelligenten Steckdose angeschlossen sind, ifdentifizieren.
- 04 Taste, um Zugriff auf die Zeitpläne der Intelligenten Steckdose zu haben. Sie können eine Liste der Zeitpläne sehen und diese bearbeiten. Sie können neue Zeitpläne hinzufügen.
- 05 Informationen über den Stand der Intelligenten Steckdose.
- 06 Wenn Sie mehrere Intelligente Steckdosen installiert haben. schieben Sie den Bildschirm, um auf die Menüs der verschiedenen Steckdosen zuzugreifen.
- O7 Schalter der Intelligenten Steckdose. Schieben Sie ihn, um die Intelligente

Steckdose und damit die angeschlossenen Geräte anund abzuschalten.

- 08 Löscht den Zugang.
- Bestätigt den Zugang.
- Hier müssen Sie die ID-Nummer von der Rückseite der Intelligenten Steckdose eintragen.

- 11 Löscht den Zugang.
- Bestätigt den Zugang.
- In diesem Feld können Sie den Namen des Geräts eintragen, z.B. TV2.
- Schieben Sie das Rad nach oben oder unten, um ein elektrisches Gerät zu finden.
- Verlassen Sie die Zeitpläne und kehren Sie zum Tab der Intelligenten Steckdosen zurück.
- Eine Zeitplanung hinzufügen.
- 17 Liste der programmierten Zeitpläne.
- Klicken Sie, um einen Zeitplan zu löschen. Das Vorzeichen dreht sich und, die Bestätigungstaste wird auf der rechten Seite angezeigt.
- 19 Bestätigungstaste zum Löschen 23 Tag. des Zeitplans.
- Löscht den Zugang zur Zeitplanung.
- Bestätigt die neue Zeitplanung.
- Option zum Einstellen, ob der Zeitplan zum An- (On) oder Ausschalten (Off) des elektrischen Gerätes ist.
- 24 Stunde.
- 25 Minuten.
- 26 Drehen Sie die verschiedenen Zylinder, um den Betrieb ihrer Haushaltsgeräte zu planen.

4.1.5 (Fortzetzung)

12. Durch Drücken der Tab "Verbrauch" erscheint ein Fenster wie dieses, wo Sie Ihren Verbrauch im ausgewählten

Zeitraum, den geschätzten Verbrauch für den restlichen Zeitraum und Ihren CO2-Fussabdruck sehen können:





14. Zum Schluss können Sie in der Tab "Einstellungen" die allgemeinen Einstellungen Ihres Cloogy® Systems ändern:





Legende

- 01 Tarif Simulator.
- Teilen Sie, um Ihren CO2-Fussabdruck auf Twitter und Facebook.
- Angabe des Zeitraums, auf den sich die angegebenen Daten beziehen.
- Bisheriger Verbrauch im aktuellen Zeitraum, Angabe in Euro und Kilowatt.
- Prognose des Verbrauchs bis Ende des Monats, in Euro und Kilowatt.
- Indikatoren in Bezug auf ihren CO2-Fussabdruck. Von links nach rechts: Menge an CO2 (in Kilogramm) die durch den Stromverbrauch erzeugt wurde, benötigte Bäume, um diese Emission von CO2 zu neu-tralisieren und die Anzahl der Emission in im Auto
- zurückgelegten Kilometern.
- Indikator für die Anzahl der Tabs in diesem Register. Wenn Sie einen der Kreise wählen, sind Informationen über einen anderen Zeitraum verfügbar. Alternativ können Sie den Bildschirm schieben, um den gewünschten Zeitraum zu finden.
- 08 Entsprechender Zeitraum für die auf dem Display angezeigten Daten.

13. Um auf bisherige

Verbrauchsdaten zuzugreifen, legen

Sie einfach das iPhone horizontal vor

des Verbrauchs, abhängig davon auf

die Übersicht der Steckdosen oder

- Der gespeicherte Verbrauch mit Angabe der entsprechenden Kosten.
- Option, um den Vergleich mit einem entsprechenden Zeitraum anzuzeigen.
- 11 Tab, um einen Zeitraum/ Zeiteinheit zu wählen.

- Option, um den Verbrauch in Euro oder Kilowatt anzuzeigen.
- 13 Grafische Darstellung der Verbrauchsdaten. Drücken Sie eine der Leisten, um den Verbrauch einer Zeituntereinheit im Detail zu sehen.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um frühere oder spätere Verbrauchsdaten anzuzeigen.
- Wenn Sie mehrere Cloogy®
 Systeme haben, können Sie hier
 auswählen, was Sie auf dem
 Portal sehen wollen.
- 16 Beendet Ihre Cloogy® Sitzung.
- 17 Informationen über die Cloogy® iOS App-Version, die Sie nutzen.
- 18 Teilt Cloogy® auf Facebook und Twitter.

5

Tipps, um mit Cloogy® zu sparen!

Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Verbrauch, so können Sie zwischen verschiedenen Zeiträumen vergleichen und Ihren Energieverbrauch besser planen.

Planen Sie den Betrieb Ihrer elektrischen Geräte insbesondere diejenigen, die mehr Strom verbrauchen für Tageszeiten mit niedrigeren Strompreisen.

Verwenden Sie Cloogy®, um bequemer Stand-by-Verbrauch zu vermeiden, einfach per Knopfdruck.

Planen Sie den Betriebs der Geräte je nach Bedarf. Mit Cloogy® ist es möglich, z.B. die der Set-Top-Box des Fernsehers nach Abschluss von Aufnahmen auszuschalten, planen Sie den Betrieb Ihrer Waschmachine, etc.

Wenn Sie Cloogy® Home oder Pro haben, haben Sie Ihr Display immer sichtbar: so können Sie ein Gefühl für den laufenden Stromverbrauch entwickeln.

Verwenden Sie mehrere Intelligente Steckdosen, um mehrere Geräte zu kontrollieren und weitere Einsparungen zu ermöglichen. Power Plug-Sets zwei Intelligente Steckdosen die Sie diese Ihrem Cloogy® Go, Home, Premium, Start, Pro hinzufügen können. Sie können bis zu 11 Intelligente Steckdosen benutzen.

Tauschen Sie Erfahrungen in der Cloogy® Gemeinschaft aus.

6

Kundenservice

6.1

Was tun, wenn etwas nicht stimmt?

Besuchen Sie unser Cloogy[®] EGRR Portal: http://cloogy.egrr.de. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter 0 20 64 - 77 89 3880 20 64 - 77 89 388 oder schreiben Sie uns an support@cloogy.egrr.de

Unabhängig davon, welche Probleme beim Betrieb Ihres Cloogy® auftreten, versuchen Sie auf keinen Fall, es zu reparieren oder zur Reparatur an Dritte weiterzugeben. Sprechen Sie die über einen der unten aufgeführten Kontakte an.

6.2

Wie sind wir zu erreichen?

Wenn Sie Fragen zu Installation, Registrierung oder Nutzung Ihres Cloogy $^{\rm e}$ haben, kontaktieren Sie uns bitte!

Per Email:

support@cloogy.egrr.de

Per Post:

Kundenservice

Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG

Heistermannstraße 65

46539 Dinslaken

Deutschland

Per Telefon:

02064-7789388

Weitere Informationen finden Sie auf http://cloogy.egrr.de

6.4

6.5

Reinigung Ihres Cloogy®

Wenn Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie es vorher aus der Steckdose und legen Sie es auf eine antistatische Oberfläche. Verwenden Sie immer ein trockenes Tuch und verzichten Sie auf Reinigungsmittel.

Reparatur Ihres Cloogy®

Versuchen Sie nicht, die Komponenten Ihres Cloogy® zu reparieren. Wenn Sie Fragen zum Betrieb haben oder Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise eines Bauteils oder des Systems als Ganzem auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice für Unterstützung.

In Übereinstimmung mit den bestehenden Bestimmungen behält sich Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG das Recht vor, weder zu reparieren, zu ersetzen noch die Rückgabe der Geräte zu akzeptieren, wenn erkennbar ist, dass diese geöffnet, manipuliert oder in irgendeiner Weise durch Personen außerhalb der Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG repariert wurden.

Verwendung von Batterien

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Batterien. Batterien können zu Verbrennungen oder Schäden führen, wenn sie in Kontakt mit heißen, korrosiven oder explosiven Materialien kommen.

Verwenden Sie immer neue Batterien. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.

Achten Sie beim Einlegen von Batterien immer auf die richtige Polarität, da dies sonst zu Kurzschlüssen und somit zu empfindlichen Schäden am Gerät führen kann.

Nach dem Gebrauch

EGRR - Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG ist Mitglied im Verband zur Rücknahme und Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten e.V. und garantiert die Einhaltung des Batterie-Gesetzes (BattG).

Es liegt auch in Ihrer Verantwortung die Geräte ordnungsgemäß zu entsorgen. Wenn Sie sie entsorgen, trennen sie Batterien, Akkus, Ausrüstung und Verpackung und bringen Sie diese zu den entsprechenden Sammelstellen.



Informationen über Ihr Cloogy®

/.]

Technische Daten

Eigenschaften	Sender	Smart Plug	= Hub	Cloogy® Display
Gewicht ohne Batterien	69,4g	112g	94,9g	253,4g
Maße (mm)	L: 113mm B: 75mm H: 27mm	L: 80mm B: 80mm H: 45mm Total H: 82mm	L: 90mm H: 90mm H: 33mm	L: 108mm B: 100mm H: 113mm
Verbindungsaufbau	Auf Anforderung Anpassung alle 5s alle 30s	Auf Anforderung Anpassung alle 5s alle 30s	-	-
Stand-by Betrieb (W)	-	0,73 (<1)	1,2 (<1,5)	0,5 (Stromversorgung um 230V)
Stromversorgung Typ	3xAA Batterien	230V	230V	230V oder 3xAA Batterien
Selbsverwaltung	240 Tage	-	-	TBD
Messgrössen gemessen/ angezeigt	Strom Batteriestatus	Strom stärke Spannung Frequenz elektr. Leistung (W) Wirk	-	Verbrauchte Energie Verbrauchte Euro (aktuell und früher) Aktuelle Zeit Temperatur Batteriestatus (an Hub BOX gesendet)
Maximale Stromstärke	50A	16A	-	-
Maximale Spannung	-	400V	-	-
Strommessungs Präzision	±3%	±3%	-	-
Kommunikation			2,4GHz (Zig Bee)	
Schnittstellen	Schalter: Kommunikation mit Hub RF Zig Bee LED ünterstützt	RF Zig Bee LED RGB	Ethernet RF Zig Bee LED RGB	4 Tasten RF Zig Bee LCD mit 69mm x 60mm Abnehmbare Front aus Kunststoff
Reichweite	40-50m mit Hindernissen	20-30m mit Hindernissen	_	20-30m mit Hindernissen

Technischen Angaben	Cloogy®Tablet
Prozessor	iMAPX210, 1.00GHZ
LCD Anzeige	7"16:9 TFT (800x480)
Touch Panel	widerstandsfähiger Touchscreen
RAM	DDR2 256 MB
ROM (Speicher)	2GB
Externer Speicher	2G TF mit Unterstützung für Speicherkarten bis 32G
USB Port	2x mini USB (Host)
HDMI	Mini- HDMI 19 pins, sortie de 720p
Audio	Jack Stereo 3.5 mm
Wi-Fi	802.11 b/g
Sensoren	Beschleunigungssensor
Zu Grunde liegendes Betriebssystem	Android 2.2

7.2

Zertifizierungen

Das Cloogy® System entspricht den Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien, einschließlich:

- der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments über die Harmonisierung der Telekommunikationssendeeinrichtungen und Funkanlagen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (R&TTE) vom 9. März 1999 und deren Umsetzung in nationales Recht im Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG);
- der Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der elektrischen Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie) und deren Umsetzung in nationales Recht in der Ersten Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (1. ProdSV);
- der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien vom 6. September 2006 und deren Umsetzung in nationales Recht im Batteriegesetz (BattG);
- der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro-und Elektronik-Altgerätevom 27. Januar 2003 und deren Umsetzung in nationales Recht im Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG);
- der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe und deren Umsetzung in nationales Recht im Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG);
- der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle und deren Umsetzung in nationales Recht in der Verpackungsverordnung (VerpackV)

7.3

Gewährleistung und Garantie

Für die Gewährleistung werden die Bestimmungen des der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments zu bestimmten Aspekten des Verbrauchgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter vom 25. Mai 1999 (VerbrGKRL) und die entsprechenden Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) angewandt.

Die Cloogy Garantiezeit beträgt zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes an den Benutzer.

Die Garantie umfasst dabei ausschließlich solche Sachmängel, die auf Fehler des Materials oder der Produktion zurückzuführen sind. Im Falle eines Garantieanspruchs wenden Sie sich bitte an die Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG, Heistermannstraße 65, 46539 Dinslaken. Bitte teilen Sie uns dabei mit, welcher Mängel oder Fehler vorliegt und wann dieser auftritt, bzw. erstmals aufgetreten ist. Wir werden das Produkt im Falle des Vorliegens eines Material- oder Herstellungsfehlers entweder reparieren oder, sollte dies nicht möglich sein, Ersatz liefern. Rückgabe oder Reparatur von Geräten werden im Garantiefall ohne Kosten für den Kunden durchgeführt, einschließlich der Kosten für den Transport.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Mängel, die auf eine unsachgemäße Handhabung des Produktes oder Mängel, die aufgrund falscher Nutzung oder aufgrund eines Verhaltens entstanden sind, welches nicht in unseren Verantwortungsbereich fällt, zurückzuführen sind. Produkte, an denen bereits eigene Reparaturversuche unternommen worden sind, können auch nicht im Rahmen der Garantie behandelt werden.

Bitte beachten Sie, dass ein eingetretener Garantiefall nicht zu einer neuen Garantie von zwei Jahren führt. Die ursprüngliche Restgarantiezeit gilt aber selbstverständlich auch für das Ersatzprodukt. Selbstverständlich werden durch die nicht verlängerte Garantie die gesetzlichen Rechte auf Sachmängelgewährleistung nicht eingeschränkt.

 $\label{thm:equation:equation:equation:equation} Eine \, Haftung \, nach \, dem \, Produkthaftungsgesetz \, bleibt \, hiervon \, unberührt.$

7	1	
	. \neg	

Mein Cloogy®

Produktmodell:

Name des Verkäufers:

Installationsadresse:

Kontakt:

Kontakt mit dem Verkäufer:

Erwerbszeitpunkt:

Vielen Dank für den Kauf des Cloogy®

